

Avfallshantering på Karlstad Airport

1. Beskrivning

Denna rutin omfattar allt arbete där avfall och farligt avfall genereras, förflyttas, mellanlagras, transporteras och förvaras. Karlstad Airport har ett utvecklat avfallshanteringssystem med ett flertal sorteringsmöjligheter. Allmänt gäller att operatörer och verksamhetsutövare tar hand om sitt eget avfall. I de fall där flygplatsen skall omhänderta avfall skall detta regleras i avtalet och denna instruktion är en beskrivning över hur avfallet då skall sorteras.

2. Status

Denna AR ersätter tidigare AR från 2021-11-05.

3. Regel

Sophantering regleras i respektive avtal med operatör eller verksamhetsutövare. Där ej annat anges i avtalet skall fraktioner sorteras enligt följande:

Icke farligt avfall - källsortering och separering:

Avfallstyp	Hanteringssätt	Övrig information
Hushållsavfall	Lämnas på anvisad plats i soprum i terminalbyggnaden eller driftbyggnad eller i container vid miljöstationen	Detta avfall förbränns i Hedens värmeverk
Matavfall	Lämnas i speciell matavfallspåse på anvisad plats i soprum i terminalbyggnaden eller driftbyggnad	Går till biogasframställning
Övrigt brännbart avfall	Lämnas på anvisad plats vid miljöstationen	Detta avfall förbränns i Hedens värmeverk
Kontorspapper (returpapper) och tidningar	Lämnas på anvisad plats utanför terminalbyggnaden eller i kärl vid miljöstationen	Går till materialåtervinning
Kartong, wellpapp m.m.	Lämnas på anvisad plats i terminalbyggnaden eller i kärl vid miljöstationen	Går till materialåtervinning
Ofärgat glas	Lämnas på anvisad plats i soprum i terminalbyggnaden eller i kärl vid miljöstationen	Går till materialåtervinning
Färgat glas	Lämnas på anvisad plats i soprum i terminalbyggnaden eller i kärl vid miljöstationen	Går till materialåtervinning
Metallförpackningar	Lämnas på anvisad plats i soprum i terminalbyggnaden.	Går till materialåtervinning
Plastförpackningar	Lämnas på anvisad plats i soprum i terminalbyggnaden.	Går till materialåtervinning
Batterier (ej bilbatterier)	Lämnas på anvisad plats i kärl vid miljöstationen	Alla batterier skall förvaras separerat från annat avfall.
Järnskrot och droppfria metallbehållare	Lämnas på anvisad plats vid miljöstationen	Går till materialåtervinning
Däck	Lämnas till fordonsverkstaden för transport till materialåtervinning	Går till materialåtervinning
Grov- och byggavfall	Tas omhand genom entreprenörens egen försorg	Deponi
Träavfall	Lämnas på anvisad plats vid miljöstationen	Förbränning

Farligt avfall - separering och hantering:

För de verksamhetsutövare som har egna avtal med avfallsentreprenörer ska rapportering av farligt avfall ske till Naturvårdsverket enligt gällande lagstiftning.

Farligt avfall som uppkommer i verksamheten skall inte blandas med annat farligt avfall eller med avfall i allmänhet.

I vissa fall kan olika typer av farligt avfall som har sin egen förpackning ställas i samma kärl.

Allt farligt avfall (undantaget batterier och lysrör) som tillfälligt förvaras ute hos enheterna eller som lämnas till miljöstationen skall märkas med uppgift om innehåll.

Typ av farligt avfall	Hanteringssätt
Spillolja (motor-, transmissions- och smörjolja)	Samlas i spilloljetank genom verkstadens försorg. Spillolja från andra enheter/funktioner lämnas till verkstadens personal.
Oljeemulsion och slam från oljeavskiljare	Hämtas direkt av entreprenör
Slam från fettavskiljare	Hämtas direkt av entreprenör
Spolgropsavfall	Hämtas direkt av entreprenör
Lösningsmedel, färg- och lackavfall, sprayburkar, oljerester allt i förpackningar	Lämnas på anvisad plats vid miljöstationen
Oljefilter	Lämnas på anvisad plats vid miljöstationen
Hydraulslangar	Lämnas på anvisad plats vid miljöstationen
Bilbatterier	Lämnas på anvisad plats vid miljöstationen
Småbatterier	Lämnas på anvisad plats vid miljöstationen
Lysrör samt glödlampa med halogen, natrium, kvicksilver	Lämnas på anvisad plats vid miljöstationen
Glödlampor	Lämnas på anvisad plats vid miljöstationen
Kasserad elektronisk och elektrisk utrustning	Lämnas på anvisad plats vid miljöstationen
Förbrukad absol eller annan absorbent som innehåller petroleumprodukt	Lämnas på anvisad plats vid miljöstationen
Kylarglykol	Lämnas på anvisad plats vid miljöstationen

Hangarägare utan egna avtal med avfallsmottagare för farligt avfall kan lämna sitt farliga avfall i det skåp som finns placerat utanför hangarerna på södra plattan på landside.

Allt farligt avfall skall förvaras på så vis att spill eller läckage ej kan nå dag-, spill- eller grundvatten, se vidare AR för Kemikaliehantering.

Om det uppkommer frågetecken om hur ett visst avfall skall hanteras – kontakta flygplatsens miljö- och hållbarhetsansvarig på telefon 054-540 51 63.